

### KAFFEE MAHLEN



SCHRITT 1

Überprüfen Sie, ob im Vorrats-trichter ausreichend Platz zum Nachladen von Kaffeebohnen ist.



SCHRITT 2

Legen Sie einen Papierfilter in den Brühtrichter ein. Der Filter darf an einer Seite weder gefaltet noch schräg eingelegt sein. Setzen Sie den Trichter in die Trichterschienen ein und schieben ihn bis zum Anschlag.



SCHRITT 3

Wählen Sie die zu mahlende Menge. Sie brauchen keine Menge auf der Kaffeemaschine auswählen.



SCHRITT 4

Drücken Sie kurz die zugeordnete Taste **GRIND [MAHLEN]** und lassen Sie diese wieder los. Der Mahlvorgang beginnt jetzt nach kurzer Zeit. Das aktuell in den Trichter gemahlene Kaffeegewicht wird während des Mahlvorgangs auf dem Display angezeigt. Die Kaffeemühle beendet den Mahlvorgang automatisch, sobald das gewünschte Gewicht erreicht wurde. **BERÜHREN SIE WÄHREND DES MAHLVORGANGES NICHT DEN TRICHTER ODER SEINEN GRIFF. DIES KANN DAZU FÜHREN, DASS DIE INTEGRIERTE WAAGE BEEINFLUSST WIRD UND EINE FALSCH KAFFEEMENGE GEMAHLEN WÜRD.**



SCHRITT 5

Nehmen Sie den Trichter aus der Kaffeemühle und verteilen Sie den gemahlene Kaffee gleichmäßig durch leichtes Schütteln. Der gefüllte Trichter kann jetzt in jeder kommerziellen Filterkaffeemaschine entsprechend den Herstelleranweisungen verwendet werden.

### REINIGUNG



SCHRITT 1

Entleeren Sie alle Kaffeebohnen aus dem Vorratstrichter. Stecken Sie den Stecker der Kaffeemühle wieder in die Steckdose und stecken Sie den Trichter mit Filter in die Trichterschienen. Drücken Sie die Taste **GRIND [MAHLEN]** und lassen Sie diese wieder los. Führen Sie einige Mahlvorgänge aus, bis der gesamte Kaffee in der Mahlkammer ausgegeben wurde und unterbrechen Sie die Stromversorgung der Kaffeemühle.



SCHRITT 2

Entfernen Sie den Trichter mit dem Filter und entsorgen Sie allen verbliebenen gemahlene Kaffee.



SCHRITT 3

Entfernen Sie den Trichter, in dem Sie ihn ganz nach vorne schieben.



SCHRITT 4

Nehmen Sie den Deckel vom Trichter ab.



SCHRITT 5

Reinigen und desinfizieren Sie den Trichter und den Deckel. Achten Sie darauf, dass Sie die Oberfläche des Trichters nicht mit scheuernden Materialien zerkratzen.

**HINWEIS:** Für die Reinigung und Desinfektion des Kaffeespenders empfiehlt Bunn-O-Matic die 3-Schritte-Methode. Die 3-Schritte-Methode besteht aus einer Reinigung mit heißem Seifenwasser und einem zugelassenen Reinigungsmittel, Spülen mit Frischwasser und einer wässrigen Desinfektionslösung mit einem zugelassenen **chlorfreien** Desinfektionsmittel.



SCHRITT 6

Reinigen Sie alle Außenoberflächen mit einem sauberen feuchten Tuch, befeuchtet mit einem milden, nicht scheuernden flüssigen Reinigungsmittel.



SCHRITT 7

Setzen Sie den Vorratstrichter wieder ein und füllen Sie ihn wieder mit frischen Kaffeebohnen auf. Befestigen Sie den Deckel wieder am Trichter.